

Write Wall Paint

"Makes people creative"

AquaWrite Installation Guide



Forbered følgende værktøjer

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Lys | 10. Rørepinde |
| 2. Handsker | 11. Målekop til ml. |
| 3. Beskyttelses briller | 12. Afdæknings Pap/plast |
| 4. Friskluft maske | 13. Klud |
| 5. Pensel | 14. Vand |
| 6. Rullebøjle | 15. Fugtighedsmåler |
| 7. 5 mm High finish fiber ruller | |
| 8. Rullespænd eller rulle bakke | |
| 9. Tape, Blå | |

01 Bundarbejder

WriteWallPaints AquaWrite 2k vandbaseret whiteboard maling forvandler enhver velpræpareret overflade om til en skrivable whiteboard. Husk at overfladen bliver lige så god at skrive på som bundarbejdet tillader. Vores primer og maling kan installeres ovenpå stort set alle lukkede ikke sugende overflader. Vælg altid en 100 % acryl maling glans 10-20 som baggrundsfarve, i enten HVID eller den farve du ønsker, og lad det tørre i minimum 24 timer. Husk at overholde alle tørtidspoint på alle behandlinger, da AquaWrite whiteboard primer og malinger reagerer kraftigt overfor vand. Så sørg for underlaget er tørt og veludført. Anvend en fugtmåler hvis tvivl opstår eller vent med at installere. Tjek også at der ikke er fugt i rullen du anvender. Dæk af og indram dem områder der ønskes som WriteWalls. Anvend helst blå tape hvor vedhæftningen er begrænset og skåner bedst bundarbejdet. Overfladen som er udvalgt som den kommende WriteWall, skal stå glat, lukket og ikke afsmitende, grundet i baggrundsfarve, og efterfølgende overfladebehandlet med WriteWallPaint AquaWrite whiteboard primer som slut forberedelse, inden installation af AquaWrite whiteboard maling pågår.

02 Prime

Vælg altid en 100 % acryl maling glans 10-20 som baggrundsfarve, i enten HVID eller den farve du ønsker, og lad det tørre i minimum 24 timer, eller efter leverandørens anvisninger. Brug lys, inspicierer undervise fra alle vinkler de nymalede områder, og mal altid med lysset. For at opnå den bedste vedhæftning og performance er det nødvendigt at prime overfladen med AquaWrite whiteboard primer. Brug en 5 mm High finish fiber rulle. Rullen bør tapes ind og tape rives af igen for at tage evt. overskydende fiber fra rullerne. Eftergå overfladen for skidt, stov og ujævnheder, så du sikrer dig at overfladen er perfekt at installere AquaWrite Klar eller Hvid whiteboard primer på. En kulørt overflade vil stadig kunne ses igennem AquaWrite Klar whiteboard primer. AquaWrite whiteboard primer har en tørtid på 5-6 timer ved 20 grader centius og almindelig luft fugtighed.

03 Mix

Mix komponent A + B og rør grundigt rundt i minimum 3 minutter (ikke rystet). Husk at få alt indhold ud af dåserne, ellers kan dette få negativ udfald for den ønskede skrivelære performance. Evt. fortykkelssmiddel (Bundfald) i bunden af dåserne på baser skal røres grundigt med ind. Efter sammenvoring af komponent A + B tilsættes da AquaWrite 5 m2 KLAR versionen 75 ml vand, for 5 m2 HVID version 50 ml, og rør grundigt rundt igen i minimum 3 min. Herefter skal det færdige mix hvile i minimum 15 min og til sidst røres let rundt igen, inden påføring pågår. Mix højst færdigmaling til 20 m2, da AquaWrite whiteboard maling tørre hurtigt. Når blandingen af komponenterne har fundet sted, har man ca. 45 minutter til at installere. Vigtigt, tyndingen med vand skal ske lige efter omrøring af komponent A + B har fundet sted. Vi anbefaler en let ventilation, uden gennemtræk hvor stov hvirvles op, samt at regler for sikkerhed overholdes.

04 Påførelse

AquaWrite whiteboard maling påføres i et enkelt moderat jævnt fordelt lag, med ensartet rulle struktur. Stræk aldrig malingen som er nøje udmålt og udregnet, der er ikke mere eller mindre i hvert kit end det antal m2 som er anviset. Strækkes malingen, vil dette få negativ udfald og nedbringe den ellers ønskede performance evne. Installer kun ved temperaturer imellem 18-21 grader centius, og uden direkte varme eller kulede, samt ved alm. luftfugtighed på ca. 60 %. Mal altid med lysset, vær opmærksom på at der ikke efterlades rulle spor, fedtkanter eller helligdage. Sørg for at rullen er tør inden installation og er vasket godt ind i whiteboard malingen inden der rulles på overfladen. AquaWrite whiteboard maling tørre hurtigt når først malingspåførelse er overflade. Mal derfor kun 2 rulle længder før og færdiggør det område du er ved. Når man ruller afsættes maling fra rullen strategiske steder i tempi, og fordeles ud. Gå ikke tilbage i det du tidligere lige har malet, da det vil rive op i malingen og installerer et dobbelt lag efter kort tid. Beskær kun 1 meter adgangen så beskæring og ruhningen kan nå at males sammen vådt i vådt. Der rulles op og ned minimum 7 til 10 gange, hvorefter området der lige er blevet malet skal kunne betragtes som færdigt arbejde. For tykt lag, for tyndt lag, dobbelt lag (ikke vådt i vådt), helligdage, stov og tilbagegang, er bandlyst. Brug lys, inspicierer undervise fra alle vinkler de nymalede områder. Ved store overflader kan det være en fordel at være to personer, en til at rulle og en til at beskære. Ventilation anbefales om muligt under installation af AquaWrite whiteboard maling, anvend maske og nødvendige sikkerheds foranstaltninger gældende for den enkelte region eller land - Se datablade.

05 Finish

Efter endt installation er det vigtigt at lade overfladen hvile, uden stov hvirvles op eller anden kontakt med den nymalede overflade finder sted. 30 Min efter din perfekte installation af AquaWrite whiteboard maling har fundet sted, er tidspunktet hvor evt. afdækningsstape fjernes. Hvis tapen har nået at tørre sammen med malingen, så skår den langs kanten tapen fri. Øvrig afdækning bør først fjernes når overfladen er tør. Nu er der kun 3 dage til at WriteWalling og store ideer kan finde sted.

06 WriteWalling om 3 dage

Tillykke med din succesfulde installation af WriteWallPaint AquaWrite whiteboard maling. Det tager kun 3 dage for overfladen er gennemhærdet og klar til brug. Herefter vil der være fri leg med standard whiteboard tuser. Er du ikke tilfreds med din installation, kan du overmale overfladen på ny med primer 72 timer efter din første installation. Mat slib exciterende overflader og start på ny.

07 Vedligeholdelse

Anvend altid kun Micro fiber klude til aftøring af WriteWallPaint overflader. Brug varmt vand tilført en Micro fiber klud, eller WriteWallPaint Mirakelvand, til daglig rengøring efter behov. Brug aldrig ikke fleksible tavle svampe eller andet materiale der kan ridses eller på anden måde skade overfladen. Ved svær farve påvirkning gennem tid fra whiteboard tuser, kan overfladen neutraliseres med sprit og vand. Gentag processen indtil overfladen er fri for farve, og afslut altid med MirakelVand/Cleaner, hver gang sprit er anvendt. Behandler du din nye WriteWall overflade godt og efter anvisningerne, vil glæden være mangeårig. Har du spørgsmål, bekymringer, ønsker eller behov for installations support, så kontakt os blot pr. mail info@writewallpaint.com eller pr. telefon +45 56 28 21 31 www.WriteWallPaint.com, eller din forhandler.



Prepare the following tools

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Light | 10. Stirrer |
| 2. Gloves | 11. Measuring cup for ml. |
| 3. Protection glasses | 12. Covering cardboard / plastic |
| 4. Fresh air mask | 13. Cloth |
| 5. Brush | 14. Water |
| 6. Roll bracket | 15. Moisture meter |
| 7. 5 mm High finish fiber rolls | |
| 8. Roll bucket or roll tray | |
| 9. Tape, blue | |

01 Initial layer

WriteWallPaints AquaWrite 2k water-based whiteboard paint transforms any well-crafted surface into a writable whiteboard. Keep in mind that the surface will be as good to write as the initial layer allows. Our primer and paint can be installed on top of almost all closed non-absorbent surfaces. Always choose a 100% acrylic paint gloss 10-20 as the background color, in either WHITE or the colour you want, and let it dry for a minimum of 24 hours. Remember to follow all drying times on all treatments as AquaWrite whiteboard primer and paints react strongly to water. Make therefore sure that the substrate is dry and well-executed. Use a moisture gauge if any doubts arise or wait to install. Also check that there is no moisture in the roller you use. Cover and frame the areas you want as WriteWalls. Ideally use blue tape where the attachment is limited and best for the initial layer. The surface selected as the future WriteWall should be smooth, closed and non-contaminated, and subsequently the surface should be treated with WriteWallPaint AquaWrite whiteboard primer to finish before the installation of AquaWrite whiteboard paint.

02 Prime

Always choose a 100% acrylic paint gloss 10-20 as the background color, in either WHITE or the color you want, and let it dry for a minimum of 24 hours, or according to the instructions supplied by the supplier. Use light, inspect the newly painted areas from all angles, and always paint with the light. In order to achieve the best adhesion and performance, it is necessary to prime the surface with the AquaWrite whiteboard primer. Use a 5 mm high finish fibre roll. The roll should be taped and the tape must then be torn off again to remove excess fibres if necessary. Replace the surface with dirt, dust and irregularities to ensure that the surface is perfectly for installing either AquaWrite Ready or White whiteboard primer. A coloured surface will still be visible through AquaWrite Clear Whiteboard Primer. AquaWrite whiteboard primer has a drying time of 5-6 hours at 20 degrees centigrade and ordinary air humidity, which enables AquaWrite Whiteboard paint to be installed the same day, under the same conditions.

03 Mix

Mix component A + B and stir thoroughly for at least 3 minutes (do not shake). Make sure to get all content out of the cans, otherwise this may have a negative outcome for the desired writable performance. Possible thickening material found in the bottom of the cans on bases must be thoroughly stirred in. After mixing component A + B, add to AquaWrite 5 m2 CLEAR version 75 ml water, for 5 m2 WHITE version 50 ml and stir thoroughly again for a minimum of 3 minutes. After that, the finished mix must rest for a minimum of 15 minutes and finally be stirred again before the application takes place. Mix for no more than 20 m2, as AquaWrite whiteboard paints dry quickly. Once the mixing of the components has taken place, you have approx. 45 minutes to install. Important, the thinning of water must take place immediately after stirring component A + B. We recommend a light ventilation, without exposure to dust, and ensure that the safety rules are observed.

04 Application

AquaWrite whiteboard paint is to be applied in a single, moderately evenly distributed layer, with an even roll structure. Never stretch the paint that has been carefully calculated. There is no more or less in each kit than the number of m2 specified. Stretching the paint will cause a negative outcome and reduce the otherwise desired performance capability. Install only at temperatures between 18-21 degrees centigrade, and without direct heat or cold, as well as at a humidity of approx. 60%. Always paint with the light, and make sure that no traces or grease edges are left behind. Make sure the roller is dry before installation takes place, and is well worn into the whiteboard paint before using on the surface. AquaWrite whiteboard paints dry quickly when the paint is applied to a surface. Therefore, paint only 2 roll lengths and complete the area you are using. When rolling, the paint from the roll is deposited strategically in tempo and evenly distributed. Do not go back to where you previously have painted as it will tear up in the paint and create a double layer after a brief time. Crop only 1-meter across so pruning and rolling can now be painted wet in wet. Roll up and down at least 7 to 10 times, after which the area that has just been painted should be considered as finished work. Too thick layers, too thin layers, double layers (not wet in wet) and dusty layers are not useable. Use light and inspect the newly painted areas from all angles. At large surfaces it may be advantageous to be two people, one to roll and one to crop. Ventilation is recommended if possible during installation of AquaWrite whiteboard paint, apply mask and necessary safety measures applicable to each region or country - See the included data sheets.

05 Finish

After the installation, it is important to let the surface rest, without dust whirling or any contact with the newly painted surface. 1 hour after your perfect installation of AquaWrite whiteboard paint has taken place, the time comes for potential tape to be removed. If the tape has dried up with the paint, cut the edge away from the tape. Other coverings should be removed only when the surface is dry. Now there are only 3 days left for WriteWalling and great ideas to take place.

06 WriteWalling in 3 days

Congratulations on your successful installation of WriteWallPaint AquaWrite whiteboard paint. It takes only 3 days before the surface ready for use. Afterwards you are free to go crazy with your standard whiteboard markers. If you are not satisfied with your installation, you can re-paint the surface with primer 72 hours after your first installation.

07 Maintenance

Always only use Micro fibre cloths for wiping WriteWallPaint surfaces. Use hot water supplied with a Micro fibre cloth, or WriteWallPaint Miracle Water, for daily cleaning as and when needed. Never use flexible board sponges or other material that can scratch or otherwise damage the surface. With severe colour impact throughout time from whiteboard markers, the surface can be neutralized with rubbing alcohol and water. Repeat the process until the surface is free of colour, and always finish off with Miracle Water whenever rubbing alcohol has been used. If you treat your new WriteWall surface well and following the instructions, the joy will be long-lived. If you have questions, concerns, wishes or need for installation support, please contact us by e-mail at info@writewallpaint.com or via phone +45 56 28 21 31 www.WriteWallPaint.com, or your supplier.



Förbered följande verktyg

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Ljus | 10. Rörpinne |
| 2. Handskar | 11. Mätglas til ml. |
| 3. Skyddsglasögon | 12. Täckplast eller maskeringspapper |
| 4. Friskluftsmask | 13. Trasa |
| 5. Pensel | 14. Vattnen |
| 6. Rullerbygel | 15. Fuktmätare |
| 7. 5 mm High finish fiber roller med 5mm lugglängd | |
| 8. Färgtråg eller hink | |
| 9. Tejp, Blå | |

01 Grundarbete

WriteWallPaints AquaWrite 2k vattenbaserad färg omvandlar alla väl förberedda ytor till en perfekt skrivtavla. Tänk på att en slät yta kräver ett omsorgsfullt grundarbete. Våra Primer produkter och färger kan installeras på praktiskt taget alla slutna icke-absorberande ytor. Börja med att välja en 100% akrylfärg som grundfärg, antingen vit eller den färg du vill ha, med ett glansvärde mellan 10-20. Applicera färgen, och låt torka i minst 24 timmar efter. Kom ihåg att nogra följa torktiden för sammta styrkyrningar. AquaWrite Whiteboard Primer och färg reagerar starkt mot vatten och fukt. Se därför till att ytan är torr och väl preparerad. Använd en fuktmatrare om tvivel uppstår, eller vänta med appliceringen. Kontrollera också att målarullen är helt torr innan du sätter igång. Täck gov, möbler etc. och maskera runt den förberedda ytan med maskeringstejp. Använd helst blå tejp som ger en begränsad vidhäftning som bäst skönar grundarbetet. Ytan måste vara helt tätt, slät, och preparerad innan grundfärgen kan appliceras, följd av WriteWallPaint AquaWrite Whiteboard Primer som slutlig beredning, innan AquaWrite Whiteboard målningarbetet kan påbörjas.

02 Primer

Välj alltid en 100% akrylfärg med glansvärde mellan 10-20 som bakgrundsfärg, i antingen vitt eller den färg du vill ha. Låt den torka i minst 24 timmar, eller enligt leverantörens anvisningar. Måla under god belysning, i ljusets riktning och inspektera nymålade ytor från olika vinklar. För att uppnå bästa möjliga vidhäftning och prestanda måste underlaget primas med AquaWrite Whiteboard Primer. Använd en 5 mm High Finish målningrulle. Rullen bör först tejpas runtom, varefter tejpen slits bort för att avlägsna ev. löstör. Kontrollera även att ytan är fri från smuts, damm och ojämnheter, och lämplig för en första påstrykning av AquaWrite Klar, eller White Whiteboard Primer. Den primade ytan kommer fortfarande att vara synlig genom det första skiktet. AquaWrite Whiteboard Primer har en torktid på 5-6 timmar vid +20°C och normal luftfuktighet, vilket gör det möjligt att därefter applicera AquaWrite Whiteboard färg samma dag, under samma förhållanden.

03 Mix

Blanda komponent A + B och rör grundligt i minst 3 minuter (ingen omskakning). Se till att använda hela innehållet i burkarna, annars kan resultatet vara ofullständig. Möjligt förtjockningsmedel i botten av burken skall också blandas in ordentligt. Efter att A + B blandats ihop, tillsätt AquaWrite 5 m2 KLAR (READY) versionen 75 ml vatten med 5 m2 VIT (WHITE) versionen 50 ml och rörs grundligt ännu en gång under minst 3 minuter. Efter detta, måste blandingen vila i minst 15 minuter, och slutligen omröras lätt innan påstrykning. Tänk på att endast tillreda en blanding för en maximal täckning av en yta på ca. 20 m2 åt gången, varefter AquaWrite Whiteboard har en kort torkningstid. När blandingen av komponenterna A + B har utförts, måste påstrykningen ske inom ca. 45 minuter. Det är också viktigt att komma ihåg att ev. uttunning av blandingen endast kan ske just efter blanding av komponent A + B. Vi rekommenderar dessutom en lätt ventilation, fr från drag där damm lätt rörs upp, samt att samtliga säkerhetsregler följs.

04 Påførelse

AquaWrite Whiteboard färg appliceras i ett enda jämnt skikt. Använd en tillräcklig mängd färg på målningrullen, utan att försöka sträcka ut den. Färgkittet räcker till just den angivna ystorleken i kvadratmeter som anges på etiketten. Om du försöker använda för lite färg, kan detta att ha ett negativt resultat och minska prestationsförmågan. Applicera färg vid rumstemperaturer mellan 18-23°C, utan direkt värme eller kyla och i normal luftfuktighet på ca 60%. Måla under god belysning i ljusets riktning, och inspektera nymålade ytor från olika vinklar. Kontrollera att målningrullen är helt torr innan du sätter igång. Se till att du har tillräckligt med färg på rullen för en jämn applicering. AquaWrite Whiteboard färg torkar snabbt. Applicera två rullängder åt gången, och fortsätt sedan till nästa områden. Var nogga med att inte rulla över redan målade områden igen, eftersom det kommer att riva upp färgen och installera ett smetigt, dubbelt skikt. Måla därför endast en meter åt gången, genom att rulla upp och ner ca. 7 - 10 gånger, varefter området bör anses som färdigt. Var uppmärksam på att inte måla ett skikt som är alltför tjockt, tunt eller dubbelt (undvik att applicera vått på vått). Undvik även damm och smuts. Måla i ljusets riktning och inspektera nymålade ytor från olika vinklar. För stora ytor kan det vara en fördel att vara två personer, en för att rulla och en till att applicera färg. God ventilation rekommenderas under målningen. Använd andningskydd och följ gällande säkerhetsåtgärder för regionen eller landet - Se anvisningarna.

05 Finish

Efter applicering är det viktigt att låta den nymålade ytan torka utan kontakt, och utan att röra upp damm. En timme senare är AquaWrite Whiteboard färgen så pass torr att det är dags att avlägsna maskeringstejpen. Om tejpen har torkat ihop med färgen, skär den bort den med en tapetkniv längs kanten. Annat skydd bör endast tas bort när ytan är helt torr, för att undvika damm. Efter bara tre dagar är din nya WriteWall skrivtavla redo för anmärkningar av stora och små idéer.

06 WriteWalling på 3 dagar

Grattis till din lyckade applicering av WriteWallPaint AquaWrite Whiteboard färg. Efter bara tre dagar är ytan hårdad och klar för bruk med standard whiteboardpennor. Är du inte helt nöjd med ytan, kan du måla över den igen med Primer 72 timmar efter den första appliceringen.

07 Underhåll

Använda en mikrofiberduk för all avtorkning av WriteWallPaint ytor. Tillsatt bara varmt vatten, eller WriteWallPaint Miracle Vatten för daglig rengöring vid behov. Användning inte en skursvamp eller annat material som kan repa eller på annat sätt skada ytan. Vid svår missfärgning av ytan från bruk av torra pennor kan den enkelt neutraliseras med alkohol och vatten. Upprepa processen tills ytan är helt fri från färg, och avsluta alltid med Miracle vatten när alkoholen använts. Om du behåller din nya WriteWall yta väl, och följer instruktionerna, kommer den att vara dig till glädje i många år. Om du har frågor, funderingar eller behov råder, kontakta oss gärna genom att maila oss på: mailinfo@writewallpaint.com eller per telefon: +45 56 28 21 31 Besök också gärna vår hemsida: www.WriteWallPaint.com, eller kontakta oss genom din återförsäljare.



Tarvitset seuraavat työkalut ja tarvikkeet

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Valoa | 10. Sekoittimet |
| 2. Käsiineet | 11. ML mittauskuppi |
| 3. Suojilasit | 12. Pahi/muovi suojaos |
| 4. Hengityssuojain | 13. Kangasrätti |
| 5. Harja | 14. Vesil |
| 6. Maalaustela | 15. Kosteusmittari |
| 7. 5 mm High finish fiber nukka | |
| 8. Ämpäri tai kaukalo | |
| 9. Sininen maalarinteippi | |

01 Pohjaustyöt

WriteWallPaints AquaWrite 2k vesipohjainen Liitutaalumaali muuttaa minkä tahansa hyvin valmistetun pinnan kirjoitettavaksi muistitauluksi. On hyvä muistaa, että loppupuulos on vain niin hyvä kuin pohjaustyöt mahdollistaa, pohjamaalimme ja maalin voidaan levittää periaatteessa kaikkiin tiivisiin pintoihin. Valitse aina taustaväriksi 100% akryyliimaali, kiito 10-20, joko valkoinen, tai juuri se väri jonka haluat, ja anna sen kuivua vähintään 24 tuntia. Muista noudattaa kuivumisaikaa tarkasti. AquaWrite taulun pohja- ja pintamaalit reagoivat voimakkaasti veteen. Varmista, että pinta on kuiva ja hyvin suojattu. Käytä kosteusmittaria, jos olet epävarma, ja odota kunnes pinta on täysin suojattu taustavärillä. Tärkeistä myös, että tala jota käytät ei ole kostea. Käytetyt pahi- tai muovisuojaalla pinnat jossa käytät WriteWalls tuotteita. Käytä mieluiten sinistä maalausteippiä, jonka tartunta on sopiva, ja joka suojava hyvin pohjaa. Tuluvan WriteWall pinnan täytyy olla täysin vettähiikvä, tasainen ja sisäpintainen taustaväriään. Pohjatyon viimeisenä vaiheena levitetään pintaan WriteWallPaint AquaWrite whiteboard primer pohjatutuu. Vastaa pohjamaalin kuivuttua voidaan aloittaa AquaWrite Liitu-maalin pintamaalausvaihe.

02 Prime

Välj always a 100% akryyllaattimaali, jonka kiitoyhmä on 10-20 välillä, ja joka on valkoinen tai toivomasi väri. Anna maalin kuivua vähintään 24 tuntia, tai tuotteen etiketin ohjeiden mukaan. Maalaa aina hyvässä valossa, ja tarkasta vastamaalattun alueen tulokset kaikkista kulumista. Jotta saavutetaan paras tarttuvuus ja suorituskyky, on välttämätöntä alustaa pinta AquaWrite Whiteboard Primer muistitaulun pohjamaalin kuivumisaika on 5-6 tuntia 20 °C normaali ilmankosteus tilassa. Tämä tarkoittaa, että AquaWrite Whiteboard muistitaulu on päällemaalattavissa jo samana päivänä samoissa olosuhteissa.

03 Sekoitus ohjeet

Ostat A + B yhdistetään ja sekoitetaan perusteellisesti vähintään 3 minuuttia (ilman ravistelua). Varmista että käytät kokonaan purkin sisällön, tai tulos saattaa olla epätyytyväistä. Mahdollinen sekoitusaine purkin pohjassa on myös sekoitettava perusteellisesti. Kun osat A + B on sekoitettu, lisätään seokseen AquaWrite 5 m2 KLAR (VALMIS) version 75 ml vettä, ja 5 m2 HVID (VALKOINEN) version 50 ml, ja sekoitetaan juuri huolellisesti vähintään 3 minuuttia. Tämän jälkeen, annetaan valmiin seoksen levitä vähintään 15 minuuttia, jonka jälkeen seosta sekoitetaan kevyesti juuri ennen levitystä. Huomioi, että kannattaa vain sekoittaa tarpeeksi pintamaalia n. 20 m2 kokoiseille alueille, koska AquaWrite Whiteboard maali kuivuu nopeasti. Kun eri osat on yhdistetty, levittämissen on noin 45 minuuttia aikaa. On myös tärkeää huomioida, että vedellä ohentaminen on suoritettava juuri sinä vaiheessa, kun osat A ja B on sekoitettu yhteen. Suosittelemme kevyttä tuuletusta, ilman läpivetoa, joka saattaa nostaa pölyä, ja että tuuliväylien sääntöjä noudatetaan.

04 Levitys

AquaWrite Whiteboard maali levitetään telalla pitkästi, tasaisilla vedellä. Käytä aina riittävästi maalia, sillä kuivulla telalla maalattusta alueesta tulee raidallinen ja huonon näköinen. Mittaa maali pakkausten tuotteen huolellisesti ohjeiden mukaisesti, niin että ne riittävät 5 m2 kokoiseille alueille. Huomioi myös, että lämpötilan tulisi pysyä 18-21 °C välillä, ilman läpivetoa, ja jossa sisäilman kosteus on normaali (noin 60%) Levitä maali hyvässä valossa, varmista että ei jää rajoja tai reunouja. Varmista, että rulla on kuiva ennen maalautusta, ja varmista että telassa on tarpeeksi maalia ennen kun nostat sen maalattavalle alueelle. AquaWrite Whiteboard maali kuivuu nopeasti levitettäessä, joten vältä vain noin kaksi telapuetta kerralla, kun noin kaksi kaistaa on maalattu, otetaan telaan lisää maalia. Telaa ei kuljeteta toista osassa jotta osassa jota on maalannut, koska se repii irti maalia, ja sotkee pinnan hankkessa. karsi maalausta varten vain noin metrin kaista kerralla, vieriä telaa tasaisesti ylös ja alas vähintään 7-10 kertaa, jonka jälkeen maalattun alueen on pidettävä valmiina työvaiheena. Vältä aina levittäessäsi liian paksausta, ohutta tai aksinarktaista kerrosta (ei märkää määrälle), sekä pölyä. Käytä tarpeeksi valoa, tarkasta vastamaalattua aluetta en kuumista. Kun maalattavana on laaja pinta, saattaa olla edullisempaa varata kaksi maalajaa työhön; yksi maalaamaan, ja toinen karstiimaan. Ilmanvaihto suositellaan, mikäli mahdollista. AquaWrite Whiteboard maalin levityksen aikana. Käyttäjät vastaa itse hengityssuojan käytöstä sekä paikallisten varoitusmerkkien, joita tuotteen käyttö vaati. - Katso käyttöturvallisuus tiedotteet.

05 Viimeistely

Levityksen jälkeen on tärkeää että pinta saa levitä ja kuivua, ilman pölyä ja kosketusta. Kun on kulunut tunti AquaWrite Whiteboard maalin levityksestä, on aika poistaa laakeutusteippi. Mikäli teippi on kuivunut yhteen maalain kanssa, poista se tapettivietsellä raukeutta pitkin. Muu suojusta kannattaa poistaa vasta kun pinta on täysin kuiva. Nyt maalletaan vain odottaa kolme päivää, kunnes WriteWall pinta on täysin kuiva, ja vhdoin ilman kättöön; pienten sekä kenties suurienkin kynnien ilmaisuus.

06 WriteWall käyttövalmis kolmessa päivässä

Onnittelet uuden WriteWallPaint AquaWrite whiteboard muistitaulun omistajalle. Kolmessa päivässä pinta on täysin kovettunut ja valmis käytettäväksi tavallisilla muistitaulukyvyillä. Mikäli et kuitenkaan ole täysin tyytyväinen pintaan, voit siihen vielä lisätä maakerroksia. Tässä tunnin kuluttua ensimmäisestä maakerroksesta.

07 Ylläpito

Käytä mikrokuutiulina WriteWallPaint Whiteboard pintojen pyyhkimistä varten. Lisää kuumaa vettä mikrokuutiulinaan päivittäisen puhdistuksen tarpeeseen. Älä käytä kovakantista sientä tai muuta talpautumatonta materiaalia joka saattaa naamuttaa tai laajentaa reunaa pitkin. Muu suojusta kannattaa poistaa vasta kun pinta on täysin kuiva. Nyt maalletaan vain odottaa kolme päivää, kunnes WriteWall pinta on täysin kuiva, ja vhdoin ilman kättöön; pienten sekä kenties suurienkin kynnien ilmaisuus.

